1373-1-7969 | Rev. 02 -- SW 1.0 | 25.04.2013

Bedienungsanleitung Busch-AudioWorld[®]

8216 U iNet-Radio





Bedienungsanleitung Busch-AudioWorld[®]

1	Sicherhe	it	3
	1.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
	1.2	Umwelt	3
2	Erstinbet	riebnahme	4
	2.1	Netzspannung einschalten	4
	2.1.1	Neues Gerät im Auslieferungszustand	4
	2.1.2	Gerät war bereits in einem anderen Netzwerk in Betrieb	4
	2.2	Radio mit WLAN-Netzwerk verbinden	4
	2.3	Verbindung des Radios mit dem Router (Access Point Modus)	5
3	Bedienur	ıg	6
	3.1	Tastenbelegung	6
	3.2	Display und Symbole	7
	3.3	Gerät manuell einrichten	8
	3.3.1	Hauptmenü	8
	3.3.2	Menü-Navigation	. 10
	3.3.3	Menü "Internet Radio"	. 11
	3.3.4	Menü "Lieblingssender"	. 12
	3.3.5	Menü "Server verwenden"	. 12
	3.3.6	Menü "Mein Abspielgerät"	.13
	3.3.7	Menü "Timer/Alarm"	. 14
	3.3.7.1	Menü "Weckfunktion"	.14
	3.3.7.2	Menü "Spieldauer"	16
	3.3.7.3	Menü "Schlaffunktion"	. 18
	3.3.8	Menü "Einstellungen"	20
	3.3.8.1	Menu "Sprache"	20
	3383	Menü "Ausyabequalitat	22
	3.3.8.4	Menü "Displayanzeige"	.23
	3.3.8.5	Menü "Displaybeleuchtung"	.24
	3.3.8.6	Menü "Energieverbrauch / Verbindungsgeschwindigkeit"	25
	3.3.9	Menü "Sommerzeit"	26
	3.3.10	Menü "Radio neu starten"	26
	3.3.11	Menü "Firmware Update"	27
	3.3.12	Menü "Geräte Informationen"	28
	3.3.13	RESET (Geräte-Einstellungen zurücksetzen)	. 30
	3.4	Gerät über WLAN einrichten	31
	3.4.1	Erneute Verbindung mit dem Radio	31
	3.4.2	Startbildschirm "Startseite"	32
	3.4.3	Bildschirm "Netzwerkeinstellungen"	33
	3.4.4	Bildschirm "Allgemeine Einstellungen"	34
	3.4.5	Stationsliste (Senderliste) "Station List"	37
4	Update-N	löglichkeiten	. 38
5	Technisc	he Daten	. 38
6	Aufbau u	nd Funktion	. 38
	6.1	Kombinationsmöglichkeiten	39
7	Montage	und elektrischer Anschluss	40
	7.1	Anforderungen an den Installateur	40
	7.2	Montage	41
	7.3	Elektrischer Anschluss	43
	7.3.1	Lautsprecher	43
	7.3.2	Netzspannung	43
8	Reinigun	g	.44

1 Sicherheit



Warnung

Elektrische Spannung !

Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung in Höhe von 230 V.

- Arbeiten am 230 V-Netz dürfen nur durch Elektrofachpersonal ausgeführt werden!
- Vor Montage / Demontage Netzspannung freischalten!

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zur Wiedergabe von Internetradiosendern über einen WLAN-Router, Musikdateien von einem UPnP Server oder aus einer analogen externen Quelle.

Zur Einrichtung des Gerätes und der Internetradiosender ist ein externes Gerät erforderlich, z.B. Laptop. Das Gerät darf nur in tiefe UP Dosen nach DIN 49073-1 montiert werden.

1.2 Umwelt



Denken Sie an den Schutz der Umwelt !

- Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht zum Hausabfall gegeben werden.
- Das Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwendet werden können. Geben Sie das Gerät deshalb an einer entsprechenden Annahmestelle ab.

Alle Verpackungsmaterialien und Geräte sind mit Kennzeichnungen und Prüfsiegeln für die sach- und fachgerechte Entsorgung ausgestattet. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Elektrogeräte bzw. deren Komponenten immer über die hierzu autorisierten Sammelstellen oder Entsorgungsbetriebe. Die Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz und der REACH-Verordnung.

(EU-Richtlinie 2002/96/EG WEEE und 2002/95/EG RoHS)

(EU-REACH-Verordnung und Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr.1907/2006)

2 Erstinbetriebnahme

- 2.1 Netzspannung einschalten
- 2.1.1 Neues Gerät im Auslieferungszustand



Abb. 1: Gerät im Auslieferungszustand

- 1. Schalten Sie die Netzspannung ein. Wenn sich das Gerät im Auslieferungszustand befindet, zeigt das Display ein Datum, die aktuelle Software-Version und die Seriennummer an. Danach schaltet sich das Gerät ab.
- Schalten Sie es wieder ein. Das Gerät zeigt auf dem Display an, dass es sich um ein Access Point handelt. Weiterhin wird der Gerätename (zusammengesetzt aus Produktname und den ersten vier Stellen der MAC Adresse) und der WLAN-Empfangsstatus anzeigt.

2.1.2 Gerät war bereits in einem anderen Netzwerk in Betrieb

- 1. War das Gerät bereits in einem anderen Netzwerk aktiv, setzen Sie es auf die Werkseinstellung zurück.
- 2. Halten Sie die gesamte Schaltwippe für ca. 5 Sekunden gedrückt.

2.2 Radio mit WLAN-Netzwerk verbinden



Abb. 2: Gerät mit WLAN-Netzwerk verbinden

- 1. Drücken Sie die Taste "EIN/AUS".
- 2. Suchen Sie mit einem WLAN-fähigen Gerät die WLAN-Netzwerke (abhängig vom Betriebssystem).
- 3. Prüfen Sie, ob das WLAN-Netzwerk "Radio-43cc" angezeigt wird.
- 4. Stellen Sie eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk "Radio-43cc" her.

2.3 Verbindung des Radios mit dem Router (Access Point Modus)



Abb. 3: Verbindung des Gerätes mit dem Router

- 5. Geben Sie im Browser die Default-IP-Adresse des Radios ein (http://192.168.55.55).
- 6. Wählen Sie in der "Spracheinstellung" die gewünschte Sprache aus.
- 7. Geben Sie den Netzwerknamen (SSID) und das Passwort ein.
- 8. Wählen Sie dann "DHCP" (Empfohlen) oder "Benutzerdefiniert".



Hinweis

Achten Sie dabei auf Groß- und Kleinschreibung.

Ändern Sie bei Bedarf den Gerätenamen und klicken Sie auf "Save".

- Das Radio startet neu. Nach ca. 2 Minuten wird die Uhrzeit (MEZ) angezeigt. Im Browser wird der Hinweis >"Access Point Modus abgeschaltet. Radio Modus ist nun aktiv!"< angezeigt. Das Radio führt ggf. ein automatisches Firmwareupdate durch.
- 10. Warten Sie, bis nach ca. 2 Minuten das Datum und die Uhrzeit angezeigt wird!

Das Radio ist betriebsbereit.

11. Drücken Sie die Taste "EIN/AUS", um den ersten voreingestellten Radiosender zu hören.

Sie haben zwei Möglichkeiten, um Ihr Gerät einzurichten:

- 1. Das Gerät manuell einrichten, siehe ab Seite 8.
- 2. Das Gerät über WLAN einrichten, siehe Seite 31.

3 Bedienung

3.1 Tastenbelegung



Abb. 4: Tastenbelegung

Taste	Bedienung	Menü-Navigation	Menüpunkt einstellen	Werte einstellen	RESET
Φ	EIN/AUS	Menü aufrufen / zurück			Alle Tasten der
-	Leise		NA		Schaltwippe
+	Laut	Menu auswahlen	Menupunkt auswahlen	werte andern	gleichzeitig für
PROG	Menü aufrufen	Menü aufrufen	ОК	Wert übernehmen	ca. 5 s drücken

3.2 Display und Symbole

Normales Display

Nr.	Funktion
1	Datumsanzeige
2	Schlaffunktion-Symbol (Schlaf-Timer)
3	Spieldauer-Symbol (Kurzzeit-Timer)
4	Weckfunktion-Symbol (Wecker)
5	Uhrzeit
6	WLAN-Empfangsanzeige



Menü-Display

Nr.	Funktion	
1	Nächster Menüpunkt	
2	Angewählter Menüpunkt	
3	Vorheriger Menüpunkt	
4	Menü / Menüebene	
5	Menü-Nummer	



Radio-Display

Nr.	Funktion
1	Uhrzeit
2	Aktueller Radiosender
3	Musiksymbol (Radio ist aktiv)
4	WLAN-Empfangsanzeige



3.3 Gerät manuell einrichten

3.3.1 Hauptmenü

Das Gerät verfügt über ein Hauptmenü mit einer Unterteilung in Menüebenen und Menüpunkten. Die Menüebenen besitzen einzelne Menüpunkte, in denen Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen können.

Menü-Nr.	Menüebene	Menüpunkt	Einstellungen	Display
1/7	Internet Radio (siehe Seite 11)	TuneIn	Online Radio	Hauptmenü 1/7 Info Internet Radio Favoriten PROG
2/7	Lieblingssender (Favoriten, siehe Seite 12)	Senderliste	1 bis 8 Stationen (Sender)	Hauptmenü 2/7 Internet Radio Favoriten Meine Musik/UPnP PROG
3/7	Server verwenden (Meine Musik / UPnP, siehe Seite 12)	Meine Musik / UPnP	Zugriff auf andere Geräte	Hauptmenü 3/7 Favoriten Meine Musik/UF AUX PROG
4/7	Mein Abspielgerät (Busch iDock/AUX, siehe Seite 13)	Busch iDock/AUX	Zugriff auf ein externes Gerät über die iDock-Station	Hauptmeriü 4/7 Meine Musik/UPnP Busch iDock/AU Timer/Alarm PROG

Bedienungsanleitung Busch-AudioWorld[®]

Menü-Nr.	Menüebene	Menüpunkt	Einstellungen	Display
5/7	Timer / Alarm	Weckfunktion	Wecker	
	(siehe Seite 14)	(Wecker)		
		Spieldauer	Spielzeit einstellen	
		(Kurzzeit-Timer)		Liquideon 6
		Schlaffunktion	Ruhezeit einstellen	AUX
		(Schlaf-Timer)		Timer/Alarm
				Einstellungen
				PROG
6/7	Einstellungen	Sprache	11 Sprachen stehen zur	
	(siehe Seite 20)		Auswahl	
		Audiomodus	"Mono" oder "Stereo"	
		Soundmodus	Einstellen der	Hauptmenü 6/7
			Musikrichtung / Genre	Timer/Alarm
		Anzeigemodus	Bildschirmanzeige	– Einstellungen
		Beleuchtung	Displaybeleuchtung	
		Energie	Energieverbrauch	Info
		Sommerzeit	Normal:	PROG
			Keine automatische	
			Umstellung zwischen	
			Sommer- und Winterzeit	_
			Automatisch:	
		Dadia nau startan	Automatische Omstenung	_
		Firmware Undate	Neusian des Gerales	-
7/7	Info (siehe Seite 28)	WI AN-Stärke		
		Gerätename	-	
		IP-Adresse		
		Subnetz-Maske		
		IP-Modus		Hauptmenü 7/7 Einstellungen
		Gateway / Router		
		Adresse		Inio
		SSID		Internet Radio
		MAC Adresse		
		Land		
		Seriennummer		
		SW Version		

In den folgenden Kapiteln werden diese Menüebenen und Menüpunkte beschrieben.

3.3.2 Menü-Navigation

Die Menü-Navigation beschreibt die generellen Möglichkeiten in einem Menüpunkt und die Reaktion des Gerätes.

Menü aufrufen

Um beim eingeschalteten Radio in das Menü zu wechseln, drücken Sie die Taste "PROG" und danach "EIN/AUS". Sie befinden Sich dann im Hauptmenü im Punkt "Favoriten".

Funktion nicht relevant

Wenn eine Menüpunkt und Ihre Einstellungsmöglichkeiten für Sie nicht relevant sind, können Sie durch Drücken der Tasten "Plus / Minus" zu einer anderen Menüpunkt wechseln. Mit der Taste EIN/AUS springen Sie jeweils eine Ebene zurück.

Falsche Menü-Auswahl

Gelangen Sie ungewollt in einen Menüpunkt, drücken Sie die Taste "EIN/AUS". Sie gelangen zurück zur Menüebene.

Einstellung bestätigt

Nachdem Sie eine Einstellung vorgenommen und mit der Taste "PROG" bestätigt haben, wechselt das Menü zum Menüpunkt zurück. Nach kurzer wechselt das Gerät wieder in den Radiomodus.

Lautstärke einstellen

In den folgenden Menüs können Sie die Lautstärke über die Taste "PLUS/MINUS" einstellen:

Menüebene	Menüpunkt
Internet Radio	TuneIn
	Wählen Sie einen Radiosender aus. Wenn Sie den Radiosender hören, können Sie die Lautstärke verändern.
Lieblingssender	Senderliste
(Favoriten)	Wählen Sie einen Radiosender aus. Wenn Sie den Radiosender hören, können Sie die Lautstärke verändern.
Sever verwenden	Meine Musik/UPnP
	Wählen Sie einen Radiosender aus. Wenn Sie den Radiosender hören, können Sie die Lautstärke verändern.
Mein Abspielgerät	Busch iDock
(AUX)	Wählen Sie Ihre Musik von Ihrem Abspielgerät aus. Sobald Sie Ihre Musik hören, Sie die Lautstärke
	verändern.

3.3.3 Menü "Internet Radio"



Abb. 5: Menüebene "Internet Radio"

In der Menüebene "Internet Radio" finden Sie den Menüpunkt "Tuneln".

Tuneln ist ein Online-Internet-Radio.

Das Gerät bietet Ihnen zusätzlich lokale und weltweite Live-Radiosender, Talkshows, Sender nach Musikrichtungen und Sportsender an.

Tuneln Menü	Funktionen / Einstellungen
Lokales Radio	Unter diesem Menüpunkt sind alle lokalen Radiosender aufgelistet.
Musik	Wählen Sie dieses Menü, wenn Sie eine bestimmte Musikrichtung / Genre hören möchten.
Talk	In diesem Menü finden Sie eine Auswahl an Talkshow-Sendern.
Sport	Hier können Sie aktuelle Sport-Talksendungen einschalten.
Orte	Wählen Sie Ihren Radiosender nach einem Kontinent aus.
Sprachen	Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache unter allen aufgeführten Sprachen aus.
Podcasts	Eine Podcast (Hördatei) enthält Audio-Informationen zu einer Thematik, die jederzeit durch einen Player
	abgespielt und somit angehört werden können. Die aufgezeichneten Live-Sendungen mancher Radiosender
	können zu einem späterem Zeitpunkt noch mal als ein Podcast aufgerufen und angehört werden. Wählen Sie
	dieses Menü, damit Sie einen Mitschnitt einer älteren Live-Sendung von einem Radiosender hören können.

- 1. Wählen Sie das Menü "Internet Radio" aus.
- 2. Warten Sie bis sich die Verbindung aufgebaut hat.
- 3. Wählen Sie ein Tuneln Menü aus.
- 4. Entscheiden Sie sich für einen aufgeführten Sender.

Das Gerät stellt die Internet-Verbindung zum ausgewählten Sender her. Sobald die Verbindung aufgebaut ist, hören Sie den Sender.

3.3.4 Menü "Lieblingssender"



Abb. 6: Menüebene "Favoriten"

Das Menü "Favoriten" bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Lieblingssender auszuwählen. Ihre Lieblingssender können Sie selber einrichten, siehe Kapitel 3.4, auf der Seite 31.

- 1. Wählen Sie das Menü "Favoriten" aus.
- 2. Die gespeicherten Sender werden angezeigt.
- 3. Entscheiden Sie sich für Ihren Lieblingssender.
- 4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken auf die Taste "PROG".

3.3.5 Menü "Server verwenden"



Abb. 7: Menüebene "Meine Musik/UPnP"

Die Menüebene "Meine Musik/UPnP" ermöglicht Ihnen eine Server- und Computerfreie universelle Vernetzung von Geräten und den Austausch von Diensten untereinander.

Sie können Ihre Musik von einem im Netzwerk befindlichen Server abspielen.

Voraussetzungen:

Smartphone oder Tablet mit iOS- oder Android-Betriebssystem und UPnP-Wiedergabe-App z.B. Bubble-UPnP

- 1. Wählen Sie das Menü "Meine Musik/UPnP" aus.
- 2. Das Radio ist jetzt bereit Musik, die auf einem UPnP Server läuft wiederzugeben.
- 3. Starten Sie die UPnP-Wiedergabe-App auf Ihrem mobilen Gerät.
- 4. Wählen Sie in der App die Musikquelle z.B. Ihr Smartphone (Lokaler Server) oder einen Mediaserver (z.B. NAS-Laufwerk).
- 5. Wählen Sie in der App "Radio-INet-xxx als Wiedergabegerät (Renderer).
- 6. Wählen Sie in der Playlist ein Musikstück und starten Sie die Wiedergabe.
- 7. Die Musik wird vom Radio wiedergegeben.

Bedienungsanleitung

Busch-AudioWorld®

3.3.6 Menü "Mein Abspielgerät"



Abb. 8: Menüebene "AUX"

Das Menü "Mein Abspielgerät" beschreibt die Menüebene "AUX". Über dieses Menü können Sie das Busch iDock verwenden. Das iDock kann Musik von Ihrem iPhone, iPod oder einem anderen Abspielgerät über das Gerät und den Lautsprechern abspielen.

Das Anschließen eines anderen Abspielgerätes (nicht von Apple) erfolgt über die seitliche Klinkenbuchse.



Hinweis

Zur Benutzung dieser Funktion muss die Busch iDock-Station angeschlossen und verfügbar sein. Weitere Informationen zum Busch iDock finden Sie unter http://www.busch-jaeger-media.de/busch-jaeger_D/Standard/index.jsp

- 1. Stellen Sie sicher, dass eine iDock-Station verfügbar ist!
- 2. Schließen Sie ein iPhone, ein iPod, oder ein anderes Abspielgerät an.

Wählen Sie dazu die passende Anschlussmöglichkeit:

Nr.	Funktion
1	Anschluss für Apple-Geräte
	(nur für iPod, iPhone)
2	Klinkenbuchse (für andere Abspielgeräte)



- 3. Wählen Sie Ihre gewünschte Musik von Ihrem iPod, iPhone oder einem anderen Abspielgerät aus.
- 4. Wählen Sie dann "Abspielen".
- 5. Das Gerät zeigt im Display "iPod" an und Sie hören Ihre ausgewählte Musik.

3.3.7 Menü "Timer/Alarm"





Das Menü "Weckfunktion" beschreibt den Menüpunkt "Wecker" in der Menüebene "Timer/Alarm". Über dieses Menü können Sie die Weckfunktion einschalten.

Weckfunktion einschalten

- 1. Wählen Sie das Menü "Timer/Alarm" aus.
- 2. Im nachfolgenden Menü wählen Sie den Menüpunkt "Wecker" aus.
- Stellen Sie den Wert der "Alarm-Stunde" ein. Alarm-Stunde beschreibt die Uhrzeitangabe von 0 - 24 Uhr.
- 4. Bestätigen Sie die "Alarm-Stunde".
- Das Menü wechselt automatisch in die nächste Einstellungsmöglichkeit.
- Stellen Sie den Wert f
 ür die "Alarm-Minute" ein. Alarm-Minute beschreibt die Minutenangabe von 0 - 59 Uhr.
- Bestätigen Sie die "Alarm-Minute".
 Sie können jetzt mit den "PLUS/MINUS" Tasten zwischen Ihren Lieblingssendern und einem elektronischen Weckton auswählen.
- 7. Schalten Sie die Weckfunktion ein, indem Sie die Taste "PLUS" drücken.
- Das Display zeigt die eingestellte Uhrzeit für die Weckfunktion und den Status "EIN" mit dem Symbol an.
- 8. Bestätigen Sie das Einschalten der Weckfunktion, indem Sie die Taste "PROG" drücken.



Hinweis

Wenn Sie die Weck-Zeit eingestellt und die Weckfunktion aktiviert haben, erscheint das Symbol für den Wecker nicht! Erst wenn Sie aus dem Menü mit der Taste "Ein/Aus" zur Hauptanzeige wechseln, sieht man im Display das Wecker-Symbol.

Bedienungsanleitung Busch-AudioWorld[®]



Abb. 10: Hauptanzeige Wecker ist eingestellt

Weckfunktion ausschalten

- 1. Wählen Sie das Menü "Timer/Alarm" aus.
- 2. Im nachfolgenden Menü wählen Sie den Menüpunkt "Wecker" aus.
- 3. Wechseln Sie in die Einstellungsmöglichkeit "Alarm einschalten".
- 4. Schalten Sie die Weckfunktion aus, indem Sie die Taste "MINUS" drücken. Das Display zeigt die eingestellte Uhrzeit für die Weckfunktion und den Status "AUS" an.
- 5. Bestätigen Sie das Ausschalten der Weckfunktion, indem Sie die Taste "PROG" drücken.

3.3.7.2 Menü "Spieldauer"



Abb. 11: Menüpunkt "Kurzzeit-Timer"

Das Menü "Spieldauer" beschreibt den Menüpunkt "Kurzzeit-Timer" in der Menüebene "Timer/Alarm". Über dieses Menü können Sie eine Spieldauer einschalten.

Spieldauer einschalten

- 1. Wählen Sie das Menü "Timer/Alarm" aus.
- 2. Im nachfolgenden Menü wählen Sie den Menüpunkt "Kurzzeit-Timer" aus.
- Stellen Sie den Wert der "Kurzzeit-Timer Minuten" ein. Kurzzeit-Timer Minuten beschreibt die Minutenangabe von 0 - 59 Uhr.

Bestätigen Sie die "Kurzzeit-Timer Minuten".
 Das Menü wechselt automatisch in die nächste Einstellungsmöglichkeit "Kurzzeit-Timer einschalten".
 Das Display zeigt die eingestellte Uhrzeit für die Spieldauer und den Status "AUS" an.

- Schalten Sie die Spieldauer ein, indem Sie die Taste "PLUS" drücken.
 Das Display zeigt die eingestellte Spielzeit für die Spieldauer und den Status "EIN" mit dem Symbol an.
- 6. Bestätigen Sie das Einschalten der Spieldauer, indem Sie die Taste "PROG" drücken.

1	0)
_		

Hinweis

Wenn Sie den "Kurzzeit-Timer" eingestellt und aktiviert haben, erscheint das Symbol für den "Kurzzeit-Timer" nicht! Erst wenn Sie aus dem Menü zur Hauptanzeige wechseln, sieht man im Display das Kurzzeit-Timer -Symbol.



Abb. 12: Hauptanzeige "Kurzzeit-Timer" ist eingestellt

Spieldauer ausschalten

- 1. Wählen Sie das Menü "Timer/Alarm" aus.
- 2. Im nachfolgenden Menü wählen Sie den Menüpunkt "Kurzzeit-Timer" aus.
- 3. Wechseln Sie in die Einstellungsmöglichkeit "Kurzzeit-Timer" einschalten".
- 4. Schalten Sie die Spieldauer aus, indem Sie die Taste "MINUS" drücken. Das Display zeigt die eingestellte Spielzeit für die Spieldauer und den Status "AUS" an.
- 5. Bestätigen Sie das Ausschalten der Spieldauer, indem Sie die Taste "PROG" drücken.

3.3.7.3 Menü "Schlaffunktion"



Abb. 13: Menüpunkt "Schlaf-Timer"

Das Menü "Schlaffunktion" beschreibt den Menüpunkt "Schlaf-Timer" in der Menüebene "Timer/Alarm". Über diese Menü können Sie eine bestimmte Zeit festlegen, wann sich das Gerät ausschalten soll.

Schlaffunktion einschalten

- 1. Wählen Sie das Menü "Timer/Alarm" aus.
- 2. Im nachfolgenden Menü wählen Sie den Menüpunkt "Schlaf-Timer" aus.
- 3. Stellen Sie den Wert der "Schlaf-Timer Minuten" ein.

Schlaf-Timer Minuten beschreibt die Minutenangabe von 0 - 59 Uhr.

- Bestätigen Sie die "Schlaf-Timer Minuten".
 Das Menü wechselt automatisch in die nächste Einstellungsmöglichkeit "Schlaf-Timer Einschalten".
 Das Display zeigt die eingestellten Minuten der Schlaffunktion und den Status "AUS" an.
- Schalten Sie die Schlaffunktion ein, indem Sie die Taste "PLUS" drücken. Das Display zeigt die eingestellte Zeit und den Status "EIN" mit dem Symbol an.
- 6. Bestätigen Sie das Einschalten der Schlaffunktion, indem Sie die Taste "PROG" drücken.

_	(2)	
	Τ			

Hinweis

Wenn Sie den "Schlaf-Timer" eingestellt und aktiviert haben erscheint das Symbol für den "Schlaf-Timer" nicht! Wenn Sie aus dem Menü zur Hauptanzeige wechseln, sieht man im Display kein Schlaf-Timer-Symbol.



Abb. 14: Hauptanzeige "Schlaf-Timer" ist eingestellt

Schlaffunktion ausschalten

- 1. Wählen Sie das Menü "Timer/Alarm" aus.
- 2. Im nachfolgenden Menü wählen Sie den Menüpunkt "Schlaf-Timer" aus.
- 3. Wechseln Sie in die Einstellungsmöglichkeit "Schlaf-Timer einschalten".
- 4. Schalten Sie die Schlaffunktion aus, indem Sie die Taste "MINUS" drücken. Das Display zeigt die eingestellte Zeit und den Status "AUS" an.
- 5. Bestätigen Sie das Ausschalten der Schlaffunktion, indem Sie die Taste "PROG" drücken.

3.3.8 Menü "Einstellungen"

3.3.8.1 Menü "Sprache"



Abb. 15: Menüpunkt "Sprache"

Den Menüpunkt "Sprache" finden Sie in der Menüebene "Einstellungen". Das Gerät bietet Ihnen mehrere Sprachen zur Auswahl an.

Sprache auswählen

- 1. Wählen Sie das Menü "Einstellungen" aus.
- 2. Im nachfolgenden Menü wählen Sie den Menüpunkt "Sprache" aus.
- 3. Wechseln Sie mit der Taste "PLUS" die Sprachen.
- 4. Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache aus.
- 5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste "PROG".

3.3.8.2 Menü "Ausgabequalität"



Abb. 16: Menüpunkt "Audio Modus"

Das Menü "Ausgabequalität" beschreibt den Menüpunkt "Audio Modus". In diesem Menü stellen Sie die gewünschte Ausgabequalität ein.

Wählen Sie aus folgenden Einstellmöglichkeiten:

Menü Funktion	Beschreibung
Stereo	Ausgabequalität bei zwei Lautsprechern.
Mono	Ausgabequalität bei einem Lautsprecher.

Ausgabequalität einstellen

- 1. Wählen Sie das Menü "Einstellungen" aus.
- 2. Im nachfolgenden Menü wählen Sie den Menüpunkt "Audio Modus" aus.
- 3. Wechseln Sie mit der Taste "PLUS" den Audio Modus.
- 4. Wählen Sie Ihren gewünschten Audio Modus aus.
- 5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste "PROG".



Hinweis

Der Modus "Stereo" ist nur bei zwei angeschlossenen Lautsprechern möglich!

3.3.8.3 Menü "Musikrichtung / Genre"



Abb. 17: Menüpunkt "Sound Modus"

Das Menü "Musikrichtung / Genre" beschreibt den Menüpunkt "Sound Modus". In diesem Menü stellen Sie die gewünschte Musikrichtung / Genre ein.

Wählen Sie aus folgenden Einstellmöglichkeiten:

Musikrichtung	Beschreibung	
Speech	Ist speziell für Sprache entwickelt worden und eignet sich für Talkshow-Sender.	
Rock	Ist speziell für Musik mit elektrischen und akustischen Instrumenten und Gesang entwickelt.	
Jazz	Unterstützt die Jazz-spezifischen instrumentalen Liedelemente.	
Classic	Ist speziell für volksspezifische Musik entwickelt.	
Electro	Ist speziell für elektronisch hergestellte Musik entwickelt.	

Musikrichtung / Genre einstellen

- 1. Wählen Sie das Menü "Einstellungen" aus.
- 2. Im nachfolgenden Menü wählen Sie den Menüpunkt "Sound Modus" aus.
- 3. Wechseln Sie mit der Taste "PLUS" den Sound Modus.
- 4. Wählen Sie Ihren gewünschten Sound Modus aus.
- 5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste "PROG".

Das Gerät übernimmt die Musikrichtung / Genre.

3.3.8.4 Menü "Displayanzeige"



Abb. 18: Menüpunkt "Anzeigemodus"

Das Menü "Displayanzeige" beschreibt das Menü "Anzeigemodus". In diesem Menü stellen Sie die gewünschte Displayanzeige ein.

Wählen Sie aus folgenden Einstellmöglichkeiten:

Menü Funktion	Beschreibung
Normal	Das Display ist weiß und die Menüführung ist schwarz.
Invers	Das Display ist schwarz und die Menüführung ist weiß.

Displayanzeige einstellen

- 1. Wählen Sie das Menü "Einstellungen" aus.
- 2. Im nachfolgenden Menü wählen Sie den Menüpunkt "Anzeigemodus" aus.
- 3. Wechseln Sie mit der Taste "PLUS" die Anzeige.
- 4. Wählen Sie Ihren gewünschte Anzeige aus.
- 5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste "PROG".

3.3.8.5 Menü "Displaybeleuchtung"



Abb. 19: Menüpunkt "Beleuchtung"

Das Menü "Displaybeleuchtung" beschreibt den Menüpunkt "Beleuchtung". In diesem Menü stellen Sie die gewünschte Displaybeleuchtung ein.

Wählen Sie aus folgenden Einstellmöglichkeiten:

Menü Funktion	Beschreibung
EIN	Das Display ist dauerhaft beleuchtet.
Automatisch	Die Displaybeleuchtung schaltet sich nach 20 Sekunden ohne Bedienung ab.
AUS	Das Display wird nicht beleuchtet.

Displaybeleuchtung einstellen

- 1. Wählen Sie das Menü "Einstellungen" aus.
- 2. Im nachfolgenden Menü wählen Sie den Menüpunkt "Beleuchtung" aus.
- 3. Wechseln Sie mit der Taste "PLUS" die Einstellmöglichkeit.
- 4. Wählen Sie Ihren gewünschte Beleuchtung aus.
- 5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste "PROG".



3.3.8.6 Menü "Energieverbrauch / Verbindungsgeschwindigkeit"

Abb. 20: Menüpunkt "Energieeffizienz"

Das Menü "Energieverbrauch / Verbindungsgeschwindikeit" bietet Einstellmöglichkeiten zur Energieeffizienz. In diesem Menü stellen Sie die gewünschte Verbindungsgeschwindigkeit zu einem Internetradio / URL Link ein, wenn Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

Wählen Sie aus folgenden Einstellmöglichkeiten:

Menü Funktion	Beschreibung	
Premium	Das Gerät schaltet sich in den Stand-by-Modus und hält die Verbindung zum Internet aufrecht. Das Gerät	
	spielt beim Wiedereinschalten.	
Standby	Das Gerät bleibt permanent im Bereitschaftsmodus.	
Eco	Das Gerät schaltet sich vollständig ab. Beim Wiedereinschalten müssen die URL-Sender erneut aufgerufen	
	werden. Das Gerät ist erst nach vollständigem Laden der URL betriebsbereit. Dieser Vorgang kann sehr	
	lange dauern.	

Energieverbrauch / Verbindungsgeschwindigkeit einstellen

- 1. Wählen Sie das Menü "Einstellungen" aus.
- 2. Im nachfolgenden Menü wählen Sie den Menüpunkt "Energieeffizienz" aus.
- 3. Wechseln Sie mit der Taste "PLUS" die Einstellmöglichkeit.
- 4. Wählen Sie Ihre gewünschte "Energieeffizienz" aus.
- 5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste "PROG".

3.3.9 Menü "Sommerzeit"



Abb. 21: Menüpunkt "Sommerzeit"

Das Menü "Sommerzeit" bietet die Möglichkeit der automatischen Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit.

Wählen Sie aus folgenden Einstellmöglichkeiten:

Menü Funktion	Beschreibung
Normal	Keine Umstellung, die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
Automatisch	Es erfolgt eine automatische Anpassung der Uhrzeit auf die Sommerzeit.

Sommerzeit einstellen

- 1. Wählen Sie das Menü "Einstellungen" aus.
- 2. Im nachfolgenden Menü wählen Sie den Menüpunkt "Sommerzeit" aus.
- 3. Wechseln Sie mit der Taste "PLUS" die Einstellmöglichkeit.
- 4. Wählen Sie Ihre gewünschte Einstellung aus.
- 5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste "PROG".

3.3.10 Menü "Radio neu starten"



Abb. 22: Menüpunkt "Radio neu starten"

Das Menü "Radio neu starten" bietet die Möglichkeit, dass Radio und die WLAN-Verbindung z.B. nach einem Abriss der Verbindung zum Netzwerk neu zu starten. Alle Einstellungen bleiben dabei erhalten.

Radio neu starten

- 1. Wählen Sie das Menü "Einstellungen" aus.
- 2. Im nachfolgenden Menü wählen Sie den Menüpunkt "Radio neu starten" aus.
- 3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste "PROG".

3.3.11 Menü "Firmware Update"



Abb. 23: Menüpunkt "Firmware Update"

uo

Das Menü "Firmware Update" bietet die Möglichkeit eines Updates der Geräte Firmware.

Firmware Update

- 1. Wählen Sie das Menü "Einstellungen" aus.
- 2. Im nachfolgenden Menü wählen Sie den Menüpunkt "Firmware Update" aus.
- 3. Wählen Sie mit der Taste "PLUS" die Einstellmöglichkeit "Ja" aus.
- 4. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste "PROG".

3.3.12 Menü "Geräte Informationen"

Info	Beschreibung	Displayanzeige
WLAN-Stärke	Das Display zeigt die Menüebene, die Menüpunktnummer, den WLAN-Status / Empfang und die SSID Nummer an.	Info 1/11 WLAN Stärke 38 dBm SSID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gerätename	Hier wird der Name des Geräts angezeigt. Diesen sehen Sie bei der Erstinbetriebnahme in den Drahtlosnetzwerk-Verbindungen auf ihrem externen Gerät.	Gerätename IO-INET143CC PROG
IP-Adresse	Die IP-Adresse wird für das Kapitel "Gerät über WLAN Einrichten benötigt, siehe Kapitel 3.4 auf Seite 31.	- ^{IP-Adresse:} XXX.XXX.X.XX PROG
Subnetz-Maske	Die Subnetz-Maske wird von der Adressstruktur Ihres Netzwerkes vorgegeben.	- Subnetz-Maske: XXX.XXX.XX.X PROG

Bedienungsanleitung Busch-AudioWorld[®]

Info	Beschreibung	Displayanzeige
IP-Modus (DHCP)	Der IP-Modus beschreibt welche IP-Adressen das Gerät verwendet, siehe Kapitel 3.4.3 auf der Seite 33.	- Info 5/11 IP-Modus(DHCP): Ein PROG
Gateway / Router Adresse	IP-Adresse Ihres Routers	- Gateway/Router-Adresse: XXX.XXX.X.X PROG
SSID (WLAN-Name)	Die SSID ist Ihr WLAN-Name	- SSID (WLAN-Name): XXXXXXXX PROG
MAC-Adresse	Die MAC-Adresse ist eine eindeutige Kennzeichnung jedes netzfähigen Gerätes. Diese Adresse brauchen Sie, wenn Sie auf Ihrem Router nur definierte Geräte zulassen möchten.	MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX PROG

Bedienungsanleitung Busch-AudioWorld[®]

Info	Beschreibung	Displayanzeige
Land	Hier finden Sie Ihre eingestellte Sprache bzw. das Land, in der die eingestellte Sprache gesprochen wird. Die Uhrzeit wird automatisch angepasst.	- Land: Deutsch PROG
Seriennummer	Hier finden Sie die Seriennummer Ihres Gerätes.	- Seriennummer: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SW Version	Hier finden Sie die aktuelle Software-Version Ihres Gerätes.	- Market

3.3.13 **RESET (Geräte-Einstellungen zurücksetzen)**

Um alle vorgenommen Einstellungen zu löschen und neu einzugeben, müssen Sie das Gerät komplett auf den Auslieferungszustand zurücksetzen.

Gerät zurücksetzen

1. Drücken Sie gleichzeitig alle vier Tasten am Gerät für ca. 5 Sekunden.

Alle Einstellungen Ihres Gerätes sind jetzt zurückgesetzt. Gehen Sie alle Einstellungen durch und stellen diese neu ein, siehe Kapitel "2.1.2" auf Seite 4.

3.4 Gerät über WLAN einrichten



Hinweis zur Dokumentation

Die Durchführung der folgenden Kapitel ist am Beispiel einer Windows XP-Oberfläche beschrieben.

Nachdem Sie die Ersteinrichtung vorgenommen haben, können Sie im erweiterten Konfigurationsmenü Ihre Einstellungen einsehen und zusätzliche Einstellungen vornehmen.

Die erweiterten Konfigurationseinstellungen erfolgen über die WLAN-Verbindung mit der Geräte-IP-Adresse.

In den nachfolgenden Kapiteln wird beschrieben, wie Sie Ihr Gerät auch ganz bequem über das WLAN einrichten können.

3.4.1 Erneute Verbindung mit dem Radio

Zur WLAN-Einrichtung des Gerätes führen Sie folgende Schritte durch:

- 1. Verbinden Sie ihren PC oder Ihr Tablet (wieder) mit Ihrem Netzwerk.
- 2. Öffnen Sie den Browser und geben Sie in die Adresszeile die IP-Adresse des Radios ein.
- 3. Zur Anzeige der Radio IP-Adresse gehen Sie mit der Taste "PROG" in das Menü des Radios.
- 4. Wählen Sie mit +/- die Menüebene "Info".
- 5. Drücken Sie auf die Taste "PROG".
- 6. Wählen Sie mit +/- die Menüebene "IP-Adresse".
- 7. An dieser Stelle wird die Geräte IP-Adresse angezeigt.
- 8. Nach der Eingabe der Radio IP-Adresse im Browser wird das erweiterte Konfigurationsmenü angezeigt.

In den nachfolgenden Kapiteln wird die WLAN-Einrichtung beschrieben.

Bedienungsanleitung

Busch-AudioWorld®

3.4.2 Startbildschirm "Startseite"

Station 1		
WDR 2	Abspielen	
Station 2		
Antenne Bayern	Abspielen	
Station 3		
Fritz	Abspielen	
Station 4		
1 LIVE	Abspielen	
Station 5		
<u>Ô3</u>	Abspielen	
Station 6		
Radio 538	Abspielen	
Station 7		
RTL France	Abspielen	
Station 8		
CNN Arizona	Abspielen	

Abb. 24: Konfigurationsmenü "Startseite"

Nach wenigen Sekunden öffnet sich das Konfigurationsmenü "Startseite".



Hinweis

Öffnet sich das Konfigurationsmenü nicht, überprüfen Sie Ihre Drahtlosnetzwerkverbindung zum Gerät! Wenn keine Verbindung besteht, verbinden Sie Ihr externes Gerät mit dem Gerät. Wenn das Gerät eine Uhrzeit anzeigt, hat es ein WLAN-Netz gefunden und Sie können die WLAN-Einrichtungen vornehmen!

In diesem Menü können die einzelnen Stationen mit den gespeicherten Radiosender eingesehen und die Lautstärke eingestellt werden.

Station X

Durch das Klicken auf "Abspielen" hinter einer der Stationen, wechseln Sie sofort auf den gewünschten Radiosender.

Lautstärke einstellen

Im unteren Bereich des Menüs können Sie durch die Eingabe einer Zahl (0-31) die Lautstärke verändern. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch Klicken auf "Setzen".

Minimale Veränderungen der Lautstärke können Sie durch das Klicken auf "+ / -" einstellen.

Bedienungsanleitung Busch-AudioWorld[®]

Bildschirm "Netzwerkeinstellungen" 3.4.3

WLAN		
SSID:		
Passwort:		
O DHCP		
IP-Adresse autor	matisch beziehen	
~		
OBenutzerdefin	niert	
P Adresse:	192.168.2.70	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Gateway:	192.168.2.3	
DNS:	192.168.2.3	
Proxy:	0.0.0.0 : 0	
MAC Addresse	20:04:00:01-01-44	
ince courses.	70.04.08.01.01.41	
Name		
Gerätename:	BJERADIO	

Abb. 25: Bildschirm "Netzwerkeinstellungen"

1. Klicken Sie auf "Netzwerkeinstellungen".

In diesem Menü sehen Sie Ihr eingestelltes WLAN-Netz mit dazugehörigem Passwort, die Einstellung der automatisierten (DHCP) und benutzerdefinierten (Benutzerdefiniert) IP-Adresse, die MAC-Adresse und den Namen des Gerätes.

WLAN

Eingabefeld	Beschreibung
SSID	Geben Sie in das Feld den WLAN-Namen Ihres Netzwerkes ein.
Passwort	Geben Sie in das Feld das zu Ihrem Netzwerk gehörende Passwort ein.

DHCP

Wählen Sie "DHCP", wenn sich das Gerätes automatisch eine IP-Adresse beziehen soll.

Benutzerdefiniert

Wählen Sie "Benutzerdefiniert", wenn Sie dem Gerät eine IP-Adresse zuweisen möchten. Füllen Sie die nachfolgenden Eingabefelder mit Ihren Daten.

MAC

Eingabefeld	Beschreibung
MAC Adresse	Diese Adresse brauchen Sie, wenn Sie das Gerät auf Ihrem Router zulassen möchten.

Name

Eingabefeld	Beschreibung
Name	Dies ist der voreingestellte Geräte Name. Der Name kann verändert werden.

2. Klicken Sie auf "Save", damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.

3.4.4 Bildschirm "Allgemeine Einstellungen"

LCD-Beleuchtung-	
Helligkeit:	100 (0% - 100%)
Hintergrundlicht:	O Aus O An O Automatisch
LCD-Modus:	Normal Invers
Audio	
Audio Modue:	Ottom Octom
Sound Modus:	OMono Stereo
Audio World:	Aktiv
Sprache	
Casacha	2
Sprache	Deutsch 👻
Lokale Zeit	
Std:Min	09 27
O Angezeigte Ze	it ins Radio übernehmen
Zeit automatisc	ch vom Internet holen
Zeitzone:	+1 (-12+12)
Sommerzeit:	Aktiv Aktiv
Alarm	
Alarm:	Aktiv
Set Alarmzeit:	08 : 00 Std:Minute
Kurzzeit-Timer-	
Kurzzeit-Timer:	Aktiv
Set Alarmzeit:	00 Minuten
Schlaf-Timer	
Schlaf-Timer:	Aktiv
Zeit einstellen:	00 Minuten
Schalteingang	
Funktion:	Schalter Taster Automatisch
Netz-Spannung:	© 110V @ 230V

Abb. 26: Bildschirm "Allgemein Einstellungen"

1. Klicken Sie auf "Allgemeine Einstellungen".

In diesem Menü finden Sie alle allgemeinen Einstellungen des Gerätes.

Bedienungsanleitung Busch-AudioWorld[®]

LCD-Beleuchtung

Eingabefeld	Beschreibung / Funktion
Helligkeit	Stellen Sie Ihre gewünschte Helligkeit des Displays in Prozent ein.
Hintergrundlicht	Wählen Sie zwischen folgenden Möglichkeiten:
	 Aus (das Display wird nicht beleuchtet)
	 An (das Display ist dauerhaft beleuchtet)
	- Automatisch (die Displaybeleuchtung schaltet sich nach 20 Sekunden ohne Bedienung ab)
LCD-Modus	Wählen Sie zwischen folgenden Möglichkeiten:
	 Normal (das Display ist weiß und die Men
	- Invers (das Display ist schwarz und die Menüführung ist weiß

Audio

Eingabefeld	Beschreibung / Funktion
Audio Modus	Wählen Sie zwischen folgenden Möglichkeiten:
	– Mono
	- Stereo
Sound Modus	Wählen Sie zwischen folgenden Möglichkeiten:
	– Rock
	– Jazz
	- Classic
	– Electro
	– Speech
Audio World	Die Option "Audio World" ist ein Busch-Jaeger Programm was mehrere Geräte synchronisieren kann.
	Es bietet die Möglichkeit, über mehrere Geräte in unterschiedlichen Räumen denselben Radiosender zu
	hören.

Sprache

Sprache	
Eingabefeld	Beschreibung / Funktion
Sprache	Wählen Sie eine Sprache:
	– Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch,
	Italienisch und Polnisch.

Lokale Zeit

Eingabefeld	Beschreibung / Funktion
Std:Min	Stellen Sie die aktuelle Zeit in Stunden und Minuten ein.
Zeitzone	Wählen Sie die Stunden für die Zeitzonen-Einstellung.

Alarm

Eingabefeld	Beschreibung / Funktion
Alarm	Schalten Sie die Weckfunktion ein, indem Sie den Haken in dem Feld aktiv setzen.
Set Alarmzeit	Legen Sie die Weckzeit fest, indem Sie erst die Stundenzahl und dann die Minutenzahl eingeben.

Kurzzeit-Timer

Eingabefeld	Beschreibung / Funktion
Kurzzeit-Timer	Schalten Sie die Spieldauer ein, indem Sie den Haken in dem Feld aktiv setzen.
Set Alarmzeit	Legen Sie die Spieldauer fest, indem Sie die Minutenzahl eingeben.

Schlaf-Timer

•••••••		
Eingabefeld	Beschreibung / Funktion	
Schlaf-Timer	Schalten Sie die Schlaffunktion ein, indem Sie den Haken in dem Feld "aktiv" setzen.	
Zeit einstellen	Geben Sie eine Minutenzahl ein, nachder sich das Gerät abschalten soll.	

Schalteingang

Eingabefeld	Beschreibung / Funktion
Schalter	Stellen Sie diesen Punkt ein, wenn Sie den Nebenstelleneingang mit einem Schalter bedienen möchten.
Taster	Stellen Sie diesen Punkt ein, wenn Sie den Nebenstelleneingang mit einem Taster bedienen möchten.
Automatisch	In dieser Stellung erkennt das Radio automatisch die Bedienung an der Nebenstelle.

Konfigurationsdatei

Eingabefeld	Beschreibung / Funktion
Herunterladen	Speichert alle Einstellungen des Radios in einer Datei z.B. um weitere Radios mit denselben Einstellungen
	zu konfigurieren.
Hochladen	Importiert die Radio-Einstellungen aus einer Konfigurationsdatei.

Update

Eingabefeld	Beschreibung / Funktion
Aktuelle Firmware	Dies ist die aktuelle Version des Gerätes.
Version	Firmware Update "Update"
	 – Klicken Sie auf Update, um Ihr Gerät auf die aktuellste Version zu aktualisieren.

2. Klicken Sie auf "Save", damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.

3.4.5 Stationsliste (Senderliste) "Station List"

Station 1 URL: Name:	www.wdr.de/wdrlive/media/wdr2.m3u WDR 2	
Station 2	http://www.function.com	
Name	http://mps.weosaulo.amenine.de	
	Parterine Depter	
Station 3		
URL	http://www.fritz.de/live.m3u	
Name:	Fritz	
Station 4	http://hanney.unde.do.handeline.do.nonaetin.do.ine.eline.en.au	
Name	11 D/C	
Station 5		
URL:	http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000	
Name:	03	
C1.11.0		
Station 6	http://02.201.400.40.00000MED11	
Name:	Radio 538	
Station 7		
URL:	http://vipicecast.yacast.net/tl	
Name:	RTL France	
Station 8		
Nama:	nttp://arream.ameilus.com/sulv0//KQNA.mp3	
reache.	Unite Anzona	

Abb. 27: Bildschirm "Stationsliste"

1. Klicken Sie auf "Stationsliste".

In diesem Menü ändern Sie ihre Stationen (Radiosender).

Station X

Eingabefeld	Beschreibung
URL	Kopieren Sie den Stream-Link aus dem Browserfenster ihres Lieblingssenders hier hin.
Name	Tragen Sie hier den Namen ein, der im Display des Gerätes angezeigt werden soll.

2. Klicken Sie auf "Save", damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.

4 Update-Möglichkeiten

Für ein Software Update beachten Sie folgende Schritte, siehe im Kapitel 3.4.4 auf der Seite 35.

5 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Nennspannung	100 230 V AC, ±10 %, 50 / 60 Hz
Temperaturbereich	5 40 °C
Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme im	< 1 W
Ruhezustand	
Maximaler Aderquerschnitt	0,8 mm²
Lautsprecher-klemmen	
Zulässige Lautsprecher-Impedanz	48Ω
Frequenzbereich	100 – 10.000 Hz
WiFi Standard	802.11 b/g
Sende-, Empfangsfrequenz	2,4 GHz
Sendeleistung	Max. 100 mW
Max. Streamingrate	192 kbps

6 Aufbau und Funktion

Das Gerät ist ein funktionelles Radio mit diversen Einstellungsmöglichkeiten und wird Unterputz in die Wand eingesetzt. Das Gerät bietet Ihnen

- verschiedene Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Gräte an,
 - z. B. die Kombination mit einem iDock als Anschlussmöglichkeit für ein anderes Abspielgerät.
- einen Speicher für bis zu 8 Stationen (Lieblingssender)
- eine zentrale Schaltung aller Wiedergabegeräte
- eine zentrale Uhr
- eine Weckfunktion
- eine Schlaffunktion
- eine Spieldauer-Einstellung

6.1 Kombinationsmöglichkeiten

	8216 U
8218 U	x
8222 EB	х
8223 U	х
8224 EB	х
8252-xxx	x

7 Montage und elektrischer Anschluss



Warnung

Elektrische Spannung !

Lebensgefahr durch elektrische Spannung in Höhe von 230 V bei Kurzschluss auf der Niederspannungsleitung.

 Niederspannungs- und 230 V-Leitungen d
ürfen nicht gemeinsam in einer UP-Dose verlegt werden!

7.1 Anforderungen an den Installateur



Warnung

Elektrische Spannung !

Installieren Sie die Geräte nur, wenn Sie über die notwendigen elektrotechnischen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.

- Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie Ihr eigenes Leben und das der Nutzer der elektrischen Anlage.
- Durch unsachgemäße Installation können schwere Sachschäden, z. B. Brand, entstehen.

Notwendige Fachkenntnisse und Bedingungen für die Installation sind mindestens:

- Wenden Sie die "Fünf Sicherheitsregeln" an (DIN VDE 0105, EN 50110):
- 1. Freischalten;
- 2. gegen Wiedereinschalten sichern;
- 3. Spannungsfreiheit feststellen;
- 4. Erden und Kurzschließen;
- 5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- Verwenden Sie die geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- Verwenden Sie nur geeignete Werkzeuge und Messgeräte.
- Prüfen Sie die Art des Spannungsversorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System), um die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.) sicherzustellen.

Busch-AudioWorld®

7.2 Montage



Achtung

Geräteschaden durch die Verwendung harter Gegenstände ! Die Kunststoffteile des Gerätes sind empfindlich.

- Ziehen sie den Aufsatz nur mit den Händen ab.
- Verwenden sie auf keinen Fall einen Schraubendreher oder ähnlichen harten Gegenstand zum Abhebeln.

Der UP-Einsatz darf nur in UP-Gerätedosen nach DIN 49073-1, Teil 1 oder geeigneten Aufputzgehäusen montiert werden.

- 1. Ziehen sie den Aufsatz ab.
 - Ist das Gerät bereits montiert oder zusammengesetzt, ziehen Sie den Aufsatz mit Hilfe des Rahmens vom UP-Einsatz ab.



Abb. 28: Wandmontage: Aufsatz abziehen

 Ist das Gerät im Auslieferungszustand, ziehen Sie den Aufsatz mit den Händen vom UP-Einsatz ab.





Abb. 29: Auslieferungszustand: Aufsatz abziehen

- Ziehen sie den Aufsatz nur mit den Händen ab.
 Verwenden sie auf keinen Fall einen Schraubendreher oder ähnlichen harten Gegenstand zum Abhebeln.
 Dabei wird das Gerät beschädigt.
- Beim Abziehen müssen Sie zunächst den Widerstand der Feder-Rastklemmen überwinden.



Abb. 30: Kabel anschließen

- 2. Schließen Sie die Kabel am UP-Einsatz an.
 - Für die Anschlussbelegung, siehe Kapitel "Elektrischer Anschluss" auf Seite 43.



Abb. 31: UP-Einsatz montieren

3. Montieren Sie den UP-Einsatz.



Abb. 32: UP-Einsatz montieren

- 4. Stecken Sie den Aufsatz zusammen mit dem Rahmen auf den UP-Einsatz auf.
 - Achten Sie darauf, dass der rückseitige Steckanschluss nicht verkantet.
 - Sollte die Montage erschwert sein, pr
 üfen sie, ob sich an den Einrast
 öffnungen des UP-Einsatzes ein Grat gebildet hat und entfernen ihn.

Das Gerät ist montiert.

7.3 Elektrischer Anschluss

7.3.1 Lautsprecher

Für den MONO-Betrieb kann der Lautsprecher an die linken (L- / L+) oder rechten (R- / +) Anschlussklemmen angeschlossen werden.

Für den STEREO-Betrieb können zwei Lautsprecher, jeweils einen an den linken (L - / L +) und einen an der rechten (R - / +) Anschlussklemme, angeschlossen werden.

7.3.2 Netzspannung



Abb. 33: Anschlussbild

Nr.	Funktion
Phase (L):	An Klemme L
Neutralleiter (N):	An Klemme N
A	Gleichzeitiges Einschalten mit der Raumbeleuchtung.
В	Anschluss von Leuchtstoff- oder Energiesparlampen mit 2-poligem Schalter.

8 Reinigung

Verschmutzte Geräte können mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Reicht dies nicht aus, kann ein mit Seifenlösung leicht angefeuchtetes Tuch benutzt werden. Auf keinen Fall dürfen ätzende Mittel oder Lösungsmittel verwendet werden.

Bedienungsanleitung

Busch-AudioWorld®

Ein Unternehmen der ABB-Gruppe

Busch-Jaeger Elektro GmbH Postfach 58505 Lüdenscheid

Freisenbergstraße 2 58513 Lüdenscheid Deutschland

www.BUSCH-JAEGER.de

info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:

Tel.:	+49 2351	956-1600
Fax:	+49 2351	956-1700

Hinweis

Technische Änderungen sowie Inhaltsänderungen dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen gelten die vereinbarten detaillierten Angaben. ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Themen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung des Inhaltes, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB verboten.

Copyright© 2013 Busch-Jaeger Elektro GmbH Alle Rechte vorbehalten

